

# SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。  
(最大2499カ所)

☞ 「おでかけ旅ガイド」A-29

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

☞ B-24

：SDメモリーカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順 **3**-2 (例)フォルダリスト画面)へ進んでください。



## 3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面

