

# 昼夜切り換え／地図の色を設定する

昼夜切り換え(昼／夜／自動／時間連動)または地図の色を選択することができます。

**1** F-6手順 **1** に従って操作し、**地図の設定** →

**昼夜切り換え／地図の色** をタッチする。

：地図の色設定画面が表示されます。



**2** 昼夜切り換えまたは住所の色分けをする／しないを選択する。

## ■ 昼夜切り換えを選択する場合

① 昼夜切り換え(**昼**／**夜**／**自動**／**時間連動**)を選択し、タッチする。

※ **自動** を選択した場合は、明るさセンサーにより、周囲が暗くなると夜モードの色に、明るくなると昼モードの色に自動的に切り換わります。

**時間連動** を選択した場合は、日付、時間と自転車位置を考慮し、地図の色を切り換えます。



## ■ 住所の色分けをする／しないを選択する場合

① 住所の色分けを表示(**する**／**しない**)を選択し、タッチする。

※ **する** を選択した場合は、地図の縮尺スケールが100 m以下の画面で都道府県名や市区町村などの境ごとに色分けします。



**3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。