

音量を一時的に消す

1 各モードで音量を一時的に消す。

■ 音楽再生画面の場合

① **音量** をタッチする。

: 音量表示とともに **消音** が表示されます。



■ テレビ視聴(ワンセグ)/動画再生画面の場合

① 画面をタッチし、**音量** をタッチする。

: 音量表示とともに **消音** が表示されます。

(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面

2 **消音** をタッチする。

: 音声が消えます。

※音量表示(0~15)が“消”に変わります。

音量表示



■ 消した音声を出す場合

① もう一度 **消音** をタッチするか **-** / **+** をタッチする。

※音量表示が表示されていない場合は、**音量** をタッチしてください。

: 音声が出るようになります。

