

# AV同時動作について

ルート案内や地図画面を表示しながら、テレビ視聴(ワンセグ)/動画の音声や、音楽を聞くことができます。

## 1 各AVモードの再生画面で、**現在地に戻る**をタッチする。

：音声/音楽はそのまま、画面が地図画面に変わります。



**お知らせ** テレビ視聴(ワンセグ)/動画のAV同時動作は右画面地図表示と同時にできません、右画面地図表示を設定していた場合は、テレビ視聴(ワンセグ)/動画のAV同時動作をすると、メッセージが表示され右画面地図表示を終了します。  
【設定】「右画面地図表示の設定をする」F-9

## AVワンタッチボタンについて

AV同時動作中に地図画面を表示したとき、同時動作しているAVモード(テレビ視聴(ワンセグ)/音楽再生/動画再生)のAVワンタッチボタン(ボタンのイラスト部分：カラー色)が表示されます。同時動作を停止している場合は、最後に操作したAVモードのAVワンタッチボタン(ボタンのイラスト部分：グレー色)が表示されます。

### AV同時動作中

(ボタンのイラスト部分：カラー色)

**テレビ** : テレビ視聴(ワンセグ)モード動作中

**音楽** : 音楽再生モード動作中

**動画** : 動画再生モード動作中

イラスト部分\*1

### AV同時動作停止中

(ボタンのイラスト部分：グレー色)

**テレビ** : テレビ視聴(ワンセグ)モード停止中

**音楽** : 音楽再生モード停止中

**動画** : 動画再生モード停止中

**画像** : 画像再生モード停止中\*2

\* 1 印…AVワンタッチボタンのイラスト部分の色が、AV同時動作中/AV同時動作停止中によって変わります。AV同時動作中の場合は、AVモードによってそれぞれカラー色で表示され、AV同時動作停止中の場合はグレー色で表示されます。

\* 2 印…画像再生モードのAVワンタッチボタンは、画像表示中/スライドショー中に地図画面を表示しても、AV同時動作停止中(ボタンのイラスト部分：グレー色)が表示されます。