

テレビメニュー画面

メニュー をタッチするとテレビメニュー画面を表示します。
テレビメニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **スキャン** ボタン
スキャン画面を表示します。
[🔊] H-9
- ② **チャンネル** ボタン
チャンネル画面を表示します。
[🔊] H-12
- ③ **エリアスキャン** ボタン
エリアスキャンを実行します。
[🔊] H-8
- ④ **各種設定** ボタン
中継・系列局自動サーチ設定、受信レベル確認、起動画面設定、放送用メモリー、音声・字幕設定、時計表示設定を行うことができます。
[🔊] 「中継・系列局自動サーチ設定をする」H-18
[🔊] 「受信中の放送局のチャンネルおよび受信レベルを確認する」H-19
[🔊] 「起動画面の設定をする」H-20
[🔊] 「放送用メモリーを削除する」H-21
[🔊] 「音声や字幕を切り換える」H-23
[🔊] 「時計表示の設定をする」H-24
- ⑤ **お好み呼出** ボタン
お好み登録されたチャンネルリストに切り換えます。
[🔊] H-14
- ⑥ **自宅呼出** ボタン
自宅登録されたチャンネルリストに切り換えます。
[🔊] H-14
- ⑦ **エリア変更** ボタン
視聴エリア変更画面を表示します。
[🔊] H-6