

# 中継・系列局自動サーチ設定をする

車の走行地域が変わって、放送局が受信できなくなった場合、“自動”で中継・系列局サーチを起動するかどうかの設定をすることができます。

☞ 「中継・系列局サーチをする」H-15

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **各種設定**をタッチする。

：各種設定画面が表示されます。



## 3 **中継・系列局サーチ**をタッチする。

：中継・系列局サーチ画面が表示されます。



## 4 中継・系列局自動サーチの設定をする。

### ■ 自動でサーチする場合

#### ① **する**をタッチする。

：受信できない状態が一定時間以上続くと、自動で中継・系列局サーチが起動します。

### ■ 自動でサーチさせない場合

#### ① **しない**をタッチする。

：中継・系列局サーチは手動でしか起動できません。



## 5 設定を終わるには、**戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。