

表示部について

再生画面(例)



① **全曲再生／アルバム再生／アーティスト再生**の状態を表示

② **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
選曲／再生の状態を表示します。

③ **再生中リスト** ボタン
再生中の曲があるリストとは別のリストを表示している場合、再生中の曲があるリストを表示します。

④ **モード** ボタン
モード選択画面を表示します。
[例] B-13

⑤ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 消音
[例] G-8

⑥ **リスト画面**
曲名／アルバム名／アーティスト名が表示されます。
※画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールすることができます。
[例] I-6

⑦ **スクロールバー**
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。

⑧ **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。

⑨ **音楽選択** ボタン
音楽リスト画面に戻ります。

⑩ **再生時間表示**

⑪ **◀▶** ボタン(トラック)
好きな曲を選びます。
[例] I-4

⑫ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
タッチするたびに
▶▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止) →
と換わります。
[例] I-4

⑬ **ランダム** ボタン
曲を順序不同で再生します。
[例] G-11

⑭ **リピート** ボタン
現在再生中の曲を繰り返し再生します。
[例] G-10

⑮ **スライドバー**
曲の再生状態を表示します。スライドバーをタッチすると、タッチした位置から再生を開始します。
[例] I-4

⑯ **タイトル名／アルバム名／アーティスト名表示**