

# 音楽を聴く

SDメモリーカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。[P]「SDメモリーカードについて」A-25  
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、500ファイル(曲)までです。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

[P]「SDメモリーカードを入れる/取り出す」A-28

[P]「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 音楽再生モードにする。

[P]「NAVI/AV/Gアプリの切り換えについて」B-13

## 3 再生させたい曲(トラック)を選びタッチする。

: 曲(トラック)の再生が始まります。



### お知らせ

再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。