

# 表示部について

画像再生画面は、画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

## 再生画面(例)



- ① **モード** ボタン  
モード選択画面を表示します。  
[P] B-13
- ② **画像一覧表示**  
再生可能な画像を一覧表示します。  
※画像再生中に画像一覧画面を表示した場合、再生していた画像部分に白い枠が付きます。
- ③ **スクロールバー**  
前ページや次ページがある場合、リストをスクロールさせます。
- ④ **現在地に 戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **画像選択** ボタン  
画像一覧画面に戻ります。
- ⑥ **表示設定** ボタン  
画面の表示を設定することができます。  
[P] J-7
- ⑦ **◀ / ▶** ボタン  
1つ前の画像 / 次の画像を表示します。  
[P] J-5
- ⑧ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)  
タッチするたびに  
▶ **▶** ボタン(再生) → **⏸** ボタン(一時停止) —  
と換わります。  
※スライドショー中にタッチするとスライドショーが一時的に止まり、もう一度タッチすると再びスライドショーがはじまります。  
[P] J-4
- ⑨ **ランダム** ボタン  
画像を順序不同で再生します。  
[P] G-11
- ⑩ **回転** ボタン  
表示中の画像を90° ずつ右方向に回転します。  
[P] J-5