

動画再生をする

SDメモリーカードにMP4形式で記録されている動画データを本機で再生することができます。

本機は32 GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。▶「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

お知らせ 本機における動画再生は、液晶ディスプレイのサイズに合わせた画像となります。再生される動画ファイルによって画像の大きさ(比率)が異なるため、横伸びに表示されるなど不自然な画像になる場合があります。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

▶「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

▶「**本機の電源を入れる**」B-8

2 動画再生モードにする。

▶「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13

3 再生したい動画を選択しタッチする。

：選択した動画が再生されます。



お知らせ 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合に、次にエンジンや電源を入れたり動画再生モードに戻すと、前に再生していた動画ファイルの続きから再生がはじまります。