

明るさを調整する

画面の明るさを自動または手動で設定したり、明るさを自動で設定する場合は、最高輝度／最低輝度の調整をすることができます。

1 モードをタッチする。

□ B-13

：モード選択画面が表示されます。

2 システムをタッチする。

：システムのメニュー画面が表示されます。



3 画面明るさをタッチする。

：画面の明るさ設定画面が表示されます。



4 明るさ自動設定(する／しない)を選択し、-／+タッチで値を設定する。

■ 明るさ自動設定を[する]にした場合

画面照明の明るさを周囲の明るさに応じて自動的に変えてくれます。また、明るさ自動設定を[する]にすると、最高輝度／最低輝度調整をすることができます。

最高輝度：周囲が明るいときの画面照明の明るさを調整。

最低輝度：周囲が暗いときの画面照明の明るさを調整。

※最高輝度は最低輝度の値より一側へは調整できません。(+側は調整可能)

最低輝度は最高輝度の値より+側へは調整できません。(-側は調整可能)

□ 最高輝度調整

- : 暗くなります。

+ : 明るくなります。

□ 最低輝度調整

- : 暗くなります。

+ : 明るくなります。

