

キー操作音の設定をする

ナビゲーション操作時、キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

1

M-2手順 1、2 に従って操作し、**操作音** をタッチする。

：操作音設定画面が表示されます。



2

キー操作音を選択する。

■ キー操作音を出す場合

① **する** をタッチする。

■ キー操作音を出さない場合

① **しない** をタッチする。



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

キー操作音は各AVモードで設定した音量に従って鳴りますが、AV同時動作中にルート案内を行うなど、動作状態によっては、音声案内の音量で設定した音量で鳴る場合があります。

☞ 「音声案内の音量を調整する」F-33

☞ 「音量調整する」G-8