

テレビ視聴

症 状	原 因	処 置	参考 ページ
映像が出ない。	画面の明るさ調整が暗い方いっぱいになっている。	画面の明るさ調整をしてください。	M-2
	画面消しになっている。	[] (電源) を短押しして画面をつけてください。	A-21、 M-5
音声は出るが、映像が出ない。(停車中)	別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用して、パーキングブレーキをかけない状態で停車している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。	B-6
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量調整が最小になっている。	音量 をタッチして - / + で調整してください。	G-8
	音声を消音している。	音量 をタッチして 消音 をタッチするか - / + をタッチしてください。	G-9
	ヘッドホンを接続している。	ヘッドホンを外してください。	-
ヘッドホンから音がでない。	車動作で走行中にヘッドホンを使用している。	車を安全な場所に止め、パーキングブレーキをかけた状態でご使用ください。別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合は、パーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続しているか確認してください。	B-6
映像のブロックノイズが出たり、音がちぎれたり、静止画面、黒画面となり音が出なくなる。	ネオンサイン、高圧線、アマチュア無線、他の自動車などの影響。	妨害電波を受けない場所に移動してください。	A-13
字幕が出ない。	字幕のある番組を選局していない。	字幕のある番組を選局してください。	H-11
	字幕表示の設定がされていない。	字幕を設定してください。	H-23
受信できない。	エリア変更をしていない。	エリア変更をしてください。	H-6
	ワンセグ用ロッドアンテナをのばしていない。	ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのばしてください。	H-5
番組表が表示されるまでに時間がかかる。	データ取得中のためです。	多少時間がかかることがあります。	-