

ユーザエリア

メッセージ表示	メッセージが出るとき	本機の動作および処置	参考ページ
“SDカードが挿入されていません。SDカードを挿入してください。”	SDメモリーカードが差し込まれていないとき。	SDメモリーカードを差し込んでください。	A-28
	SDメモリーカードが差し込まれているが、認識できていないとき。	電源を切り、SDメモリーカードを抜いてから再度確実に差し込み電源を入れてください。	A-28、 B-8
“コピー可能なファイルがありません。SDカードを確認してください。”	SDメモリーカード内にコピー可能なGアプリファイルがない。	SDメモリーカードにコピー可能なGアプリファイルが入っていることを確認してから差し込んでください。	M-22
“コピーできませんでした。” (GPSログファイルをSDメモリーカードに書き込む場合)	SDメモリーカードが正常な状態ではない。	パソコンなどをを利用してSDメモリーカードをフォーマットしてから、再度GPSログファイルをSDメモリーカードに書き込んでください。	A-25、 M-21
“コピーできませんでした。” (Gアプリファイルを本機にコピーする場合)	SDメモリーカード内のGアプリファイルが壊れている。	パソコンなどをを利用してSDメモリーカードをフォーマットしてから、SDメモリーカードにGアプリファイルを書き込み、本機にコピーしてください。	A-25、 M-22
“電池残量が不足しています。操作できません。”	電池動作で使用し、電池残量が少なくなったとき。	内蔵電池を充電するか、シガーライターコード(12V車対応)またはACアダプターを使用してください。	A-22、 A-23

共通

[こんなメッセージが出たときは]