

故障かな?と思ったら.....M-50

サ

再探索

- 再探索をする.....D-16
- 再探索をする(歩行モード).....B-43

シガーライターコード(12V車対応)で

使用する.....A-22

市街地図(詳5m/詳12m/詳25m

スケール)の収録エリア.....M-62

自転車マーク

- 位置を設定する.....F-15
- 種類を設定する.....F-17, F-18

システムアップについて.....M-66

施設情報

- ジャンルから探す.....C-13
- 周辺にある施設から探す.....C-15
- 名前で探す [50音].....C-9
- 表示できる施設.....C-18

自宅

- 自宅周辺の地図を表示する.....C-2
- 自宅までのルートを探索する.....B-35
- 登録する.....B-28

シミュレーション走行.....D-20

車速感応タイプ走行規制.....B-6

縮尺スケール.....B-16

主電源スイッチ.....A-21

仕様.....M-73

使用できるSDメモリーカード.....A-26

省電力設定.....M-5

初期化

- データを初期化(消去)する.....M-11
- ユーザエリアを初期化(消去)する.....M-24

初期設定一覧.....M-68

自律航法.....A-20

新規開通道路.....B-38, F-4, F-21, M-39

スクロール

- 地図スクロール.....B-20
- 微調整.....B-22

スマートIC.....F-4

スライドショー.....J-4

セキュリティコード.....M-7

設定

- 3D地図の角度を調整する.....F-13
- エコドライブの設定をする.....E-6
- 音声案内の音量を調整する.....F-33
- 画面消し設定をする.....M-5

基本表示の設定をする.....F-6

クイックGPSの設定をする.....E-3

現在地(自転車)マークの位置を設定する.....F-15

現在地(自転車)マークの種類を設定する.....F-17

現在地(歩行)マークの種類を設定する.....F-18

セキュリティコードを設定する.....M-8

縦横地図切り換え設定をする.....F-14

地図表示の設定をする.....F-12

地図ボタン表示の設定をする.....F-19

昼夜切り換え/地図の色を設定する.....F-8

平均速度を設定する.....F-2

右画面設定.....B-37, F-9

文字表示の設定をする.....F-10

ランドマーク表示の設定をする.....F-31

ルート案内画面の設定をする.....F-20

ルート設定について.....D-2

ルート探索条件の設定をする.....F-3

走行軌跡.....E-11

走行状態を確認する.....E-4

走行中の操作制限について.....B-6

相談窓口.....M-72

タ

縦横地図切り換え.....B-40

探索

- 1ルート探索.....D-6
- SDメモリーカードからルート探索をする.....D-23
- 迂回探索.....D-17
- 現在地から自宅までのルートを探索する.....B-35
- 現在地から目的地までのルートを探索する.....B-36
- 再探索.....D-16
- 複数ルート探索.....D-8
- ルート探索条件の設定をする.....D-15, F-3

地図

- 3D地図画面について.....B-12
- 地図画面の見かた.....B-10
- 地図画面を表示する.....B-8
- 地図更新について.....M-13
- 地図ソフトについて.....M-36
- 地図に表示される記号.....M-29
- 地図表示(方位)を切り換える.....B-18
- 地図を拡大/縮小する.....B-16
- テナント情報.....3

地図更新ID.....M-12

地点

- 書き出し/書き替え/追加について.....E-23
- 書き出す/追加する.....E-26
- 全て書き出す/全て書き替える.....E-24