

地図を呼び出す……………E-20
 登録……………B-31
 並び替え……………C-12, E-19
 フォルダ名を編集する……………E-18
 編集／見る……………E-14

テレビ視聴(ワンセグ)

1つ前のコンテンツに戻る……………H-16
 エリアスキャン……………H-8
 音声や字幕を切り換える……………H-23
 起動画面の設定をする……………H-20
 緊急警報放送を見る……………H-25
 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネル
 リストを呼び出す……………H-14
 視聴エリアを変更する……………H-6
 受信中の放送局のチャンネルおよび
 受信レベルを確認する……………H-19
 スキャン……………H-9
 選局する……………H-11
 操作ボタン画面……………H-2
 チャンネルリストを確認／選局する……………H-12
 中継・系列局サーチ……………H-15
 中継・系列局自動サーチ設定……………H-18
 データ放送取得画面……………H-4
 データ放送を利用する……………H-16
 テレビメニュー画面……………H-3
 テレビ(ワンセグ)を見る……………H-5
 時計表示の設定をする……………H-24
 パナー表示……………H-2
 番組表を見る……………H-13
 表示部について……………H-2
 放送用メモリーを削除する……………H-21

電源

ACアダプターで使用する……………A-23
 シガーライターコード(12V車対応)で使用する…A-22
 電源スイッチについて……………A-21
 電源を入れる……………B-8
 電源を切る……………B-9
 内蔵電池で使用する……………A-23

電源スイッチ……………A-21
 主電源スイッチの使い方……………A-21
 電源ボタンの使い方……………A-21

電子コンパス

クイックメニューから電子コンパスの
 ON／OFFを切り換える……………B-45
 最適化……………B-48
 設定のメニュー画面から電子コンパスの
 ON／OFFを切り換える……………B-46
 電子コンパスについて……………B-45
 電子コンパスをONにしたときの地図画面表示…B-47
電池動作……………B-4

動画再生

再生中にファイルを戻す／進める……………K-4
 再生を一時停止(静止)する……………K-4
 動画一覧画面から選択して再生する……………K-5
 動画再生をする……………K-3
 表示部について……………K-2

動作の種類と制限について……………B-4
盗難多発地点……………B-10, F-26, M-29
**登録地点情報の書き出し／書き替え／
 追加について……………E-23**
登録地点情報を選んで書き出す／追加する……………E-26
**登録地点情報を全て書き出す／
 全て書き替える……………E-24**

ナ

内蔵電池

充電時間と使用可能時間……………A-24
 充電のしかた……………A-22
 充電ランプ／電池マーク……………A-24
 内蔵電池で使用する……………A-23
 内蔵電池の取り外しかた／リサイクルについて…M-25

内容物……………8
ナビID……………M-12

入力

数字の入力方法について……………B-53
 文字の入力方法について……………B-50

ハ

バージョン情報……………M-12

パナセンス……………10

微調整……………B-22

表示部

Gアプリ……………L-2
 音楽再生……………I-2
 画像再生……………J-2
 テレビ視聴(ワンセグ)……………H-2
 動画再生……………K-2

平均速度の設定……………F-2

平面地図画面……………B-19

別売品……………9

歩行モード

アイコンについて……………B-44
 現在地(歩行)マークの種類を設定する……………F-18
 再探索について……………B-43
 使用する／しないを切り換える……………B-41
 縦横地図切り換え設定……………F-14