

もくじ

内容物の確認	2
本書の読みかた	3
もくじ	4
安全上のご注意	6

はじめに

P.14

使用上のお願い	14
ナビゲーションシステムについて	18
現在地の測位について	18
現在地を測位するまでの時間	18
現在地の測位ができない環境について	18
現在地(自車)マークのずれについて	19
クイックGPSについて	19
自律航法(Gジャイロ)とマップマッチングについて	19
車に吸盤スタンドを取り付ける	20
ナビゲーションの取り付け位置について	20
取り付け上のお願ひ	21
取り付ける前に	21
取り付け角度・寸法について	22
吸盤スタンドの取り付けかた	22
吸盤スタンドの取り外しかた	26
コードクリップの取り付け/取り外しかた	27
動作の種類と走行中の制限について	28
動作の種類(車動作・家庭動作・電池動作)について	28
制限される主な機能	28
走行/停車判定方法について	29
電源について	29
主電源スイッチと電源ボタンについて	29
シガーライターコード/ACアダプターで使用する	30
内蔵電池で使用する	31
本機の電源を切る	32
SDメモリーカードについて	33
SDメモリーカードの取り扱い	33
SDメモリーカードを挿入する/取り出す	34
各部のなまえとはたらき	35

ナビゲーションの操作

P.36

地図画面の見かた	36
画面のボタンについて	36
画面の表示内容について	37
地図の操作	38
地図を拡大/縮小する	38
地図表示(方位)を切り換える	38
地図スクロール(地図を動かす)	39
ナビメニュー画面/設定メニューについて	40
メニュー画面を表示する	40
現在地ボタン/戻るボタンについて	40

各メニュー画面を表示する	41
クイックメニューについて	42
設定メニューを表示する	43
自宅を登録する	44
地図から自宅/地点を登録する	45
右画面に地図/情報を表示する	45
目的地を設定する	46
登録地点から探す	46
住所から探す	47
ガイドブックを利用する	48
ガイドブック地点を利用する	49
ルートを変更する	50
経由地の追加	50
出発地/経由地/目的地の変更と削除	51
ecoドライブ情報について	52
ランドマーク表示の設定をする	53
ガイドブック地点の設定をする	53
音声案内の音量を調整する	54
速度連動案内の設定をする	54

AV・テレビ・Gアプリを楽しむ P.55

AVモードの基本操作	55
操作したいAVモードに切り換える	55
AVモードを終了する	55
音量調整する	56
AV同時動作について	57
テレビ(ワンセグ)について	58
視聴エリアを変更する	60
選局する	61
チャンネルリストを確認/選局する	61
音楽/動画/画像について	62
Gアプリについて	64

My ストッカーを使う P.65

My ストッカー/SDメモリーカードにコピーする	65
--------------------------	----

システム設定をする P.66

システム設定画面を表示する	66
セキュリティコードについて	67
セキュリティコードを設定する	67
セキュリティコードを解除する	67
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	68
出荷状態に戻す/自律航法学習結果の 初期化について	68
バージョン情報を見る	69