

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☰ P.40)で各メニューを選択します。

- **メニュー** → **目的地** をタッチ



次へ> を
タッチ
前へ< を
タッチ



- **メニュー** → **ガイドブック** をタッチ



ガイドブックのメニュー画面



- **メニュー** → **ルート** をタッチ



ルートのメニュー画面



- **メニュー** → **情報** をタッチ



情報のメニュー画面



- **メニュー** → **設定** をタッチ



設定のメニュー画面



次へ> を
タッチ
前へ< を
タッチ

