

もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-4
動作の種類と走行中の制限について	A-12
電源について	A-13
SDメモリーカードについて	A-17

ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図の操作	B-6
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-8
自宅を登録する	B-12
地図から自宅／地点を登録する	B-13
右画面に地図／情報を表示する	B-13
ルート設定について	B-14
目的地／自宅までのルートを探索する	B-15
音声案内について	B-16
おでかけ旅ガイド	B-17
文字入力のかた	B-18

目的地を探さ C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9
現在のルートを表示する	E-10
現在のルートを保存する	E-11

保存したルート呼び出す／削除する	E-11
現在のルートを削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

各種設定をする G-1

ランドマーク表示の設定をする	G-2
ガイドブック地点の設定をする	G-2
案内設定をする	G-3
音声案内の音量を調整する	G-9
地図の表示をカスタマイズする	G-10
地図ボタン表示の設定をする	G-14
ランチャーボタンの編集をする	G-15
平均速度を設定する	G-15
ルート探索条件の設定をする	G-16

AV・テレビ・Gアプリ H-1

使用時・データ作成時について	H-2
AVモードの基本操作	H-5
AV同時動作について	H-7
テレビ(ワンセグ)について	H-8
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	H-15
音楽／動画／画像について	H-18
Gアプリについて	H-22

My ストッカーを使う I-1

My ストッカーについて	I-2
My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする	I-3
My ストッカー内のファイルを削除する	I-4
使用領域を確認する	I-5
My ストッカーを初期化する	I-6