



# Panasonic®

## 取扱説明書

### 詳細操作編

## SSDポータブルカーナビゲーション

Gorilla

品番 **CN-GL706D**

ご使用前に、「安全上のご注意」(☞『基本操作編』P.6～P.13)を必ずお読みください。

この商品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

当社サイトで「ユーザー登録」をお願いします

 <http://panasonic.jp/navi/>

- ユーザー登録と同時に、自動的に「ナビcafe」の会員登録が行われ、インターネットでの各種サービスをご利用いただけます。



保証書別添付

# 本機の特長

## 高性能測位機能と豊富な地図情報

GPS・みちびき・グロナスのトリプル衛星測位で受信に不利な環境でも測位できる確率が向上します。



16 GBメモリーにゼンリンの豊富で分かりやすい地図情報を収録しています。



## 使いやすい操作性。買ってすぐに誰でも簡単に使える

ワイドVGA液晶とフルスクリーンマップで地図を見やすく表示します。



ランチャーメニュー・デカ文字で操作しやすく簡単に使えます。



# 本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 A-1	参照していただきたいページ番号を表します。 (アルファベットは章、数字は章のページを表します。)
<p>はじめに</p> <p>ナビゲーションシステムについて……………A-1 車に吸盤スタンドを取り付ける……………A-4</p> <p><b>4</b> 目的地に設定し、ルート案内を開始 [C-2] 手順 <b>4</b>、<b>5</b></p>	<p>もくじへ さくいんへ 3</p> <p>各ページ下部のアイコンをクリックすると、「もくじ」「さくいん」に移動します。</p> <p>本書内の参照ページをクリックすると、該当ページに移動します。*</p>
<p>* 印…一部移動できない参照ページもあります。</p>	
<p><b>検索</b> など</p> <p>タッチパネル部のボタンを黒地に白文字で表します。</p>	<p>(例)</p> <p><b>2</b> 郵便番号を入力し、<b>検索</b> をタッチする。</p> <p><b>2</b>-1 <b>2</b>-2</p>
	
<p><b>2</b>-1</p> <p>タッチパネル操作を表します。</p> <p>操作の順番を表します。</p>	<p><b>2</b>-1 <b>2</b>-2</p>

※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※寸法・質量はおおよその数値です。

※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※画面表示などの色は実際と異なる場合があります。

※URLは、予告なく変更になることがあります。

# もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

## はじめに A-1

ナビゲーションシステムについて	A-2
車に吸盤スタンドを取り付ける	A-4
動作の種類と走行中の制限について	A-12
電源について	A-13
SDメモリーカードについて	A-17

## ナビ機能の基本操作 B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
地図画面の見かた	B-3
地図に表示される記号	B-5
地図の操作	B-6
ナビメニュー画面／設定メニューについて	B-8
自宅を登録する	B-12
地図から自宅／地点を登録する	B-13
右画面に地図／情報を表示する	B-13
ルート設定について	B-14
目的地／自宅までのルートを探索する	B-15
音声案内について	B-16
おでかけ旅ガイド	B-17
文字入力のかた	B-18

## 目的地を探さ C-1

目的地を設定する	C-2
----------	-----

## ガイドブックを利用する D-1

ガイドブックを利用する	D-2
ガイドブック地点を利用する	D-3

## ルートを探索する E-1

ルート案内時の注意点	E-2
1 ルート探索／複数ルート探索をする	E-3
ルートを変更する	E-4
再探索をする	E-8
迂回探索をする	E-9
ルート案内をストップ／スタートする	E-9
現在のルートを表示する	E-10
現在のルートを保存する	E-11

保存したルートと呼び出す／削除する	E-11
現在のルートを削除する	E-11
SDメモリーカードからルート探索をする	E-12

## 情報を見る・設定する F-1

登録地点の編集／見る	F-2
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	F-6
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	F-7
SDメモリーカードから地点を登録する	F-8
ecoドライブ情報について	F-10
GPS情報について	F-12
GPSログを使う	F-13
走行軌跡を使う	F-16
走行状態を確認する	F-16

## 各種設定をする G-1

ランドマーク表示の設定をする	G-2
ガイドブック地点の設定をする	G-2
案内設定をする	G-3
音声案内の音量を調整する	G-9
地図の表示をカスタマイズする	G-10
地図ボタン表示の設定をする	G-14
ランチャーボタンの編集をする	G-15
平均速度を設定する	G-15
ルート探索条件の設定をする	G-16

## AV・テレビ・Gアプリ H-1

使用時・データ作成時について	H-2
AVモードの基本操作	H-5
AV同時動作について	H-7
テレビ(ワンセグ)について	H-8
テレビ(ワンセグ)の各種設定をする	H-15
音楽／動画／画像について	H-18
Gアプリについて	H-22

## My ストッカーを使う I-1

My ストッカーについて	I-2
My ストッカー／SDメモリーカードにコピーする	I-3
My ストッカー内のファイルを削除する	I-4
使用領域を確認する	I-5
My ストッカーを初期化する	I-6

## システム設定をする

## J-1

システム設定画面を表示する	J-2
画面の明るさを調整する	J-3
省電力の設定をする	J-4
キー操作音の設定をする	J-4
セキュリティコードについて	J-5
お買い上げ時の状態に戻す(初期化)	J-6
バージョン情報を見る	J-7
地図更新について	J-7

## 必要なとき

## K-1

市街地図(詳5 m / 詳12 m / 詳25 m / 詳50 mスケール)の収録エリア	K-2
表示できる施設	K-4
別売品のご案内	K-6
商標などについて	K-8
さくいん	K-9