

目的地を設定する

目的地のメニュー画面 [B-9] からさまざまな方法で目的地を探すことができます。

登録地点から探す

※あらかじめ地点を登録しておく必要があります。[B-13]

※自宅は表示されません。

1 メニュー → 目的地 → 登録地点 をタッチする。

: 登録地点リストが表示されます。

2 リストの表示方法を変更する。

※表示方法を変更しない場合は下記手順 [3] へ進んでください。

ボタン	内 容
【フォルダ】*	登録地点を登録しているフォルダのみ表示 ※表示させたい登録地点が登録されているフォルダ ([フォルダ指定なし] ~ [フォルダ100]) をタッチしてください。 ※登録地点をフォルダに登録するには、[F-2]をご覧ください。
【登録順】	地点が登録された順(古いものから)表示
【マーク順】	同じマークごとに表示

*印…登録地点リストを全て表示する場合は、[全表示] をタッチしてください。



3 リストから登録地点を選択し、[決定] をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

4 目的地にする をタッチする。

: カーソル(ーー)のある位置が目的地として設定されます。

※カーソル(ーー)の位置が、目的地に設定したい地点と異なる場合は、地図をスクロールさせてカーソル(ーー)の位置を修正してから、[目的地にする] をタッチしてください。

※ [目的地にする] が表示されていない場合は [+] をタッチし、設定メニューを表示してください。



5 案内スタート をタッチする。

: ルート案内を開始します。

※走行すると [案内スタート] をタッチしなくとも自動的にルート案内を開始します。