

目的地履歴から探す

1 メニュー → 目的地 → 目的地履歴 をタッチする。

: 目的地履歴検索画面が表示されます。

2 リストから履歴を選択し、決定をタッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

※ 削除をタッチすると履歴が削除されます。

※ 全て削除したい場合は、全削除をタッチしてください。

お知らせ 設定した目的地は自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると、古いものから順に消去されます。



3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

⇒ C-2 手順 4、5

地名から探す

1 メニュー → 目的地 → 地名50音 をタッチする。

: 地名入力画面が表示されます。

2 地名をひらがな入力し、検索をタッチする。

⇒ B-18

: 地名リスト画面が表示されます。

3 リストから地名を選択し、タッチする。

: 周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

※ 絞込みをタッチすると都道府県を絞り込むことができます。

※ 検索方法は ⇒ C-3 手順 2 を参考にしてください。



4 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

⇒ C-2 手順 4、5