

## 地図モードの設定をする

- 1 メニュー → 設定 → 地図カスタマイズ → 地図の設定 または 右画面設定 → 地図モード をタッチする。

：地図モード／3D地図視角調整画面が表示されます。

- 2 変更したい項目をタッチする。



項目	ボタン	内容
【地図モード】 地図の向きを設定します。	北向き	北方向を上に表示します。
	進行方向 ☆	進行方向を常に上に表示します。
	3D地図	立体的な地図で表示します。
【3D地図視角調整】 地図を見下ろす角度を設定します。	▲	角度を下げます。
	▼	角度を上げます。

☆はお買い上げ時の設定です。

## 現在地(自車)マークの位置を修正する

- 1 メニュー → 設定 → 地図カスタマイズ → 自車位置修正 をタッチする。

：現在地の位置修正画面が表示されます。

- 2 画面をタッチして、現在地(自車)マークを表示させたい場所にカーソル(ーー)を合わせ、  
セット をタッチする。

：方向修正画面になります。

※地図のスクロール方法は、[\[首\] B-7](#)をご覧ください。



- 3 矢印(( / ))をタッチして、  
現在地(自車)マークの方向を修正し、  
進行方向  
セット をタッチする。

：メッセージが表示され、現在地の地図画面に戻ります。



### お知らせ

- ・現在地(自車)マークの位置／方向を修正するときは“北方向を上”の地図になります。
- ・GPS衛星電波を受信すると、受信した位置を表示します。