

AVモードの基本操作

本機を車で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)／動画などの表示や一部の操作が制限されます。[[A-12](#)]

操作したいAVモードに切り換える

- 1 AV → 操作したいモード(テレビ／動画／音楽／画像／Gアプリ／Myストッカー)をタッチする。

：選択したモード画面に切りわります。

※ AV同時動作中に地図画面の [AV] をタッチすると、各AVモードの再生画面が表示されますので、各AVモードの一覧画面まで戻り、手順 1 の操作を再度行ってください。



AVモードを終了する

- 1 AV選択画面または各AVモードの再生画面で AVオフ をタッチする。

：各AVモードの動作を終了します。

※ AV同時動作中のAV音量バーについては、[[H-7](#)]をご覧ください。

