

登録地点

| | |
|---------------------------|------|
| 登録する | B-13 |
| 登録地点から目的地を探す | C-2 |
| 登録地点のフォルダ名を編集する | F-5 |
| 登録地点の編集/見る | F-2 |
| 登録地点を書き出す/追加する | F-7 |
| 登録地点を全て書き出す/全て書き替える | F-6 |
| 登録地点を並び替え | F-5 |
| 登録地点情報を選んで書き出す/追加する | F-7 |
| 登録地点情報を全て書き出す/ 全て書き替える | F-6 |
| 時計表示の設定をする | H-17 |
| 取り付け角度・寸法について | A-6 |
| トンネル出口音声案内 | G-4 |

な行

内蔵電池

| | |
|---------------|------|
| 充電時間と連続使用可能時間 | A-16 |
| 充電について | A-15 |
| 充電ランプ/電池マーク | A-15 |
| 内蔵電池で使用する | A-15 |

ナビD

ナビメニュー画面について

| | |
|------|------|
| 文字入力 | B-18 |
|------|------|

は行

| | |
|--------------|----------|
| バージョン情報 | J-7 |
| 番組表を見る | H-13 |
| 微調整(スクロール) | B-7 |
| 表示部 | |
| Gアプリ | H-22 |
| 音楽再生 | H-18 |
| 画像再生 | H-18 |
| テレビ(ワンセグ) | H-8 |
| 動画再生 | H-18 |
| フォルダ名編集 | F-5 |
| 複数ルート探索 | E-3 |
| 踏み切り案内 | G-4 |
| 平均速度の設定 | G-15 |
| 平面地図画面 | B-4 |
| 別売品 | K-6 |
| 保安基準 | A-4 |
| 放送用メモリーを削除する | H-16 |
| 方面看板を表示する | G-5, G-8 |

ま行

| | |
|----------------|----------------|
| マップコード | C-12 |
| マップマッチング | A-3 |
| まっぶるコード(MGコード) | C-12 |
| 右画面に地図/情報を表示する | B-13 |
| みちびき | A-2, B-4, F-12 |
| みちびきの設定 | F-12 |
| メディア切換 | |
| Gアプリ | H-22 |
| 音楽再生 | H-19 |
| 画像再生 | H-19 |
| 動画再生 | H-19 |

目的地

| | |
|---------------------|-----|
| 出発地/経由地/目的地の地点の入れ替え | E-7 |
| 変更 | E-6 |

目的地方位を設定する

目的地履歴

目的地を探す

| | |
|----------------------------------|------|
| SDメモリーカードから | C-10 |
| 緯度・経度から | C-11 |
| 現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから | C-5 |
| コードから(まっぶるコード(MGコード)・ マップコード) | C-12 |
| 施設のジャンルから | C-5 |
| 施設の名前から | C-6 |
| 住所から | C-3 |
| 周辺にある施設から | C-8 |
| 地図から | C-8 |
| 地名から | C-7 |
| 電話番号から | C-4 |
| 登録地点から | C-2 |
| 目的地履歴から | C-7 |
| 郵便番号から | C-10 |

文字入力

文字表示設定

や行

| | |
|------|------|
| 郵便番号 | C-10 |
|------|------|

ら行

| | |
|----------------|----------|
| ランチャー表示 | B-3 |
| ランチャーボタンの編集をする | G-15 |
| ランドマークの設定 | G-2 |
| リアル3D交差点を表示する | G-5, G-8 |
| 立体アイコン | B-4 |
| ルート案内ストップ/スタート | E-9 |