

もくじ

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	8
別売品のご案内	9
もくじ	11

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願	A-11
GPS衛星の電波受信と測位	A-17
本機のナビゲーションシステムについて	A-17
GPS(Global Positioning System)について	A-17
現在地の測位をする	A-18
現在地の測位ができない場所について	A-18
受信するまでの時間について	A-19
GPSアンテナについて 別売	A-19
各部のなまえとはたらき	A-20
ナビゲーションの操作	A-20
電源スイッチについて	A-21
主電源スイッチの使い方	A-21
電源ボタンの使い方	A-21
電源の種類と内蔵電池の充電について	A-22
充電のしかた	A-22
シガーライターコード(12 V車対応)で使用する	A-22
ACアダプターで使用する	A-23
内蔵電池で使用する	A-23
充電ランプ/電池マーク	A-24
充電時間と使用可能時間	A-24
動作の選択について	A-25
起動選択画面について	A-25
動作について	A-26
動作の種類による制限	A-26
走行中の操作制限について	A-27
車動作時の走行状態による制限	A-27
NAVI / AVの切り換えについて	A-28
モードを切り換えるには	A-28
SDメモリーカードについて	A-29
使用できるSDメモリーカード	A-29
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-30
SDメモリーカードを入れる/取り出す	A-31
SDメモリーカードを取り出すには	A-31
おでかけ旅ガイド	A-32
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-32
Google マップ™を利用する	A-33
ご利用の流れ	A-33
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-34
最新情報を入手するための流れについて	A-34
音声案内について	A-35

ここだけ読んでも使えます

B-1

地図画面を表示する	B-2
本機の電源を入れる	B-2
本機の電源を切る	B-2
現在地表示について	B-3
地図画面の見かた	B-4
代表的な画面の表示内容について	B-4
地図を拡大/縮小する	B-6
現在地を表示するには	B-7
表示された現在地が実際の現在地と違う場合は	B-7
地図表示(方位)を切り換える	B-8
見たい地域を探す	B-9
地図を動かす(地図スクロール)	B-9
スクロールの微調整をする	B-11
NAVIメニュー画面について	B-12
メニュー画面/設定メニューを表示させる	B-12
各メニュー一覧について	B-13
設定を終える	B-14
クイックメニューについて	B-15
設定メニューについて	B-16
地点を登録する	B-17
登録地点について	B-18
自宅を登録する	B-19
自宅の位置を変更するには	B-21
クイックルート探索をする	B-22
現在地から目的地までのルートを探する場合	B-22
現在地から自宅までのルートを探する場合	B-23
2画面表示にする	B-24
文字の入力方法について	B-26
ひらがな/カタカナ/漢字/英数を入力するには	B-26

目的地

C-1

自宅周辺の地図を表示する	C-2
地図から地点を探す	C-3
住所で地点を探す	C-4
電話番号で地点を探す	C-7
個人宅の電話番号を入力した場合	C-8
施設の名前で地点を探す [50音]	C-9
施設のジャンルから地点を探す	C-13
周辺にある施設から地点を探す	C-15
表示できる施設	C-18
登録地点で地点を探す	C-20
登録地点の並び替えをするには	C-21
目的地履歴の中から地点を探す/削除する	C-22
SDメモリーカードで地点を探す	C-24
コードで地点を探す (まっぶるコード(MGコード))	C-26
更新したデータを使用するには	C-28