

緯度・経度で地点を探す..... C-29

ルート	D-1
ルート設定について.....	D-2
ルート探索について.....	D-3
細街路探索について.....	D-4
1 ルート探索／複数ルート探索をする.....	D-4
ルート設定の流れ.....	D-4
1 ルート探索をするには.....	D-6
複数ルート探索をするには.....	D-8
ルートを変更する.....	D-10
出発地の変更.....	D-10
目的地の変更.....	D-12
経由地の追加.....	D-12
経由地の変更／削除.....	D-14
経由地／目的地など地点の入れ替え.....	D-14
探索条件の変更.....	D-15
ルートから外れてしまったら…(再探索).....	D-16
前方の道が通れない…(迂回探索).....	D-17
ルート案内をストップ／スタートする.....	D-18
現在のルートを表示する.....	D-19
シミュレーション走行をする.....	D-21
現在のルートを保存する.....	D-22
登録ルート.....	D-23
保存したルートの呼び出し.....	D-23
保存したルートの削除.....	D-24
現在のルートを削除する.....	D-25
SDメモリーカードからルート探索をする.....	D-26
ルート探索機能の制限について (電池動作時).....	D-29

情報	E-1
GPS 情報を見る.....	E-2
接続確認をする.....	E-3
エコドライブ情報を設定する.....	E-4
評価履歴を見るには.....	E-7
評価履歴を削除するには.....	E-8
グラフ表示で見るとは.....	E-9
登録地点の編集／見る.....	E-11
登録地点の並び替えをする.....	E-14
登録地点の地図を呼び出す.....	E-15
登録地点のマークを変更する.....	E-16
登録地点を削除する.....	E-18
SDメモリーカードから地点を登録する.....	E-20

設定	F-1
平均速度を設定する.....	F-2
ルート探索条件の設定をする.....	F-3
メイン画面(地図)の設定を変える.....	F-6
3D地図の角度を調整する.....	F-8
地図の色を変える.....	F-10
基本表示の設定を変える.....	F-11
情報バーまたは地図画面に緯度・経度／ 道路名／登録地点を表示する・しないを選ぶ.....	F-11
ルート案内画面の設定を変える.....	F-13
全ルートを表示する／しないの設定をする.....	F-13
設定ルートの色を選ぶ.....	F-13
ルート情報を表示する／しないの設定をする.....	F-14
目的地方位を直線で表示する／赤い丸印で 表示する.....	F-15
JCTビューを表示する／しないの設定をする.....	F-15
交差点拡大図を表示する／しないの設定をする.....	F-16
交差点情報を表示する／しないの設定をする.....	F-17
盗難多発地点を警告する／しないの設定をする.....	F-17
ETCレーンを表示する／しないの設定をする.....	F-19
リアル3D交差点を表示する／しないの 設定をする.....	F-20
方面看板を表示する／しないの設定をする.....	F-21
ランドマーク表示の設定を変える.....	F-22
現在地(自車)マークの位置を変更する.....	F-24
現在地(自車)マークの種類／色を変える.....	F-26
音声案内の音量を調整する.....	F-27
合流案内／踏み切り案内設定を変える.....	F-28
専用レーン案内の案内設定を変える.....	F-28
音声案内を止める.....	F-29

テレビ視聴	G-1
テレビ視聴.....	G-2
テレビ(ワンセグ)について.....	G-2
周波数再編(リパック)について.....	G-2
テレビ(ワンセグ)の画像について.....	G-2
表示部について.....	G-3
基本的な操作のながれ.....	G-5
電源を入れる.....	G-6
テレビ(ワンセグ)を見る.....	G-6
視聴エリア変更をする.....	G-7
スキャン画面について.....	G-9
選局する.....	G-11
チャンネルリストを確認／選局する.....	G-12
音量を調整する.....	G-13
音声を一時的に消す.....	G-13
番組表を見る.....	G-14