

各部のなまえとはたらき

ナビゲーションの操作

GPSアンテナ内蔵部
GPS衛星からの電波を受
信します。
(A-17)

ワンセグ用ロッドアンテナ
(G-6)

電源ボタン
電源を切／入する。
(A-21)

充電ランプ
充電時は橙色に点灯し、
画面消し時（電池動作時）
は緑色に点灯する。
(A-24)

右側面

左側面

明るさセンサー受光部
(K-4)

DC入力5V端子
付属のシガーライター
コード（12V車対応）
／付属のACアダプター
を接続する。
(A-22、A-23)

ブレーキセンサー端子
付属の2.5φミニジャッ
クコードを接続する。
(別紙 取付説明書
〔配線用〕)

ヘッドホン端子
市販のヘッドホンを
接続する。
(K-44)

SDメモリーカード
挿入口カバー
カバーを開けSDメモ
リーカードを挿入する。
(A-31)

GPSアンテナ端子
別売のGPSアンテナ
(CA-PN20D)を接続する。
(9ページ、A-19、K-44)

主電源スイッチ
長時間使用しない場合など
に「切」にすることで放電
量を抑えることができる。
※お買い上げ時は「切」に
なっています。(A-21)

※本体（タッチパネル部）のメニュー項目（ナビゲーション操作）は「NAVIメニュー画面について」B-12を
ご覧ください。