

コードで地点を探す(まっぷるコード(MGコード))

更新したデータを使用するには

まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページから入手し、SDメモリーカードに保存されている場合には、下記手順に従って操作することで、更新データを利用した地点の確認や目的地が設定できます。

【省】「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-34

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 本機にSDメモリーカードを差し込む。

※ SDメモリーカードの差し込み方法については、【省】「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-31手順 1 をご覧ください。

2 C-26手順 1、2 に従って操作する。

：まっぷるコード(MGコード)入力画面が表示されます。

3 数字をタッチして、コードを入力し、

SDから検索 をタッチする。

【省】入力方法は「電話番号で地点を探す」C-7
手順 3 を参考にしてください。

：周辺の地図が表示されます。

※ ×閉 または地図画面をタッチすると設定メニュー
を開じることができます。

再度設定メニューを表示させるには、 (設定) を
タッチしてください。



4 現在地の地図画面に戻るときは、現在地に戻る をタッチする。

お知らせ

- 上記手順 3 で7桁以上入力すると、SDから検索 が有効になります。
- SDメモリーカード内に更新データがない場合は、メッセージが表示され、まっぷるコード(MGコード)入力画面に戻ります。その場合、まっぷるコード(MGコード)の更新データを指定のホームページからダウンロードしてください。

【省】「まっぷるコード(MGコード)の最新情報を入手する」A-34をご覧ください。