

## 5 本機に登録したい地点を選択しタッチする。

：選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

### ■ 全地点を登録したい場合

#### ① **全選択** をタッチする。

：選択しているフォルダ内の全地点に  
チェックマーク(✓)が付きます。

▲ / ▼ タッチで  
つづきを表示



**全選択**  
ボタン

**お知らせ** **全選択** をタッチした場合、一度に登録できる件数は200件です。

### ■ 登録を止めるには(チェックマーク解除)

#### ① 登録を止めたい地点をタッチする。

：チェックマーク(✓)が消え解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェック  
マークが消え、解除されます。



情報

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕

## 6 **登録** をタッチする。

：“地点を登録しました。”というメッセージが表示  
され、サブメニュー画面に戻ります。



## 7 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。