

## メニュー画面について

**メニュー** をタッチするとメニュー画面を表示します。  
メニューの中から実行したいボタンをタッチして各操作を行います。



- ① **戻る** ボタン  
受信画面へ戻る。
- ② **チャンネル** ボタン  
チャンネル画面を表示する。  
(G-12)
- ③ **スキャン** ボタン  
スキャン画面を表示する。  
(G-9)
- ④ **音声・字幕** ボタン  
音声・字幕画面を表示する。  
(G-16)
- ⑤ **自宅呼出** ボタン  
自宅登録されたチャンネルリストに切り換える。  
(G-15)
- ⑥ **エリア変更** ボタン  
視聴エリア変更画面を表示する。  
(G-7)
- ⑦ **受信レベル** ボタン  
物理チャンネルと周波数、受信レベルを表示する。  
(G-18)
- ⑧ **時計表示** ボタン  
時計の表示 / 非表示を切り換える。  
(G-17)
- ⑨ **お好み呼出** ボタン  
お好み登録されたチャンネルリストに切り換える。  
(G-15)