

基本的な操作のながれ

■ はじめて使うとき

- ▶ 「電源を入れる」 G-6
- ▶ 「テレビ(ワンセグ)を見る」 G-6
- ▶ 「視聴エリア変更をする」 G-7
- ▶ 「選局する」 G-11

■ ふだん使うとき

- ▶ 「電源を入れる」 G-6
- ▶ 「テレビ(ワンセグ)を見る」 G-6
- ▶ 「選局する」 G-11
- ▶ 受信状態が変わったら…
- ▶ 「■ 再スキャンをする場合」 G-10

■ 旅行先などで使うとき

- ▶ 「電源を入れる」 G-6
- ▶ 「テレビ(ワンセグ)を見る」 G-6
- ▶ 「視聴エリア変更をする」 G-7
- ▶ 「選局する」 G-11