

音楽再生をする

表示部について



- ① 全曲再生/アルバム再生/アーティスト再生の状態を表示
- ② **全曲** / **アルバム** / **アーティスト** ボタン
選曲/再生の状態を表示する。(H-8)
- ③ **再生中リスト** ボタン
再生中のリストに戻る。(H-9)
- ④ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整する。
-:音量減 +:音量増 (H-11)
- ⑤ **▲** / **▼** ボタン(スクロール)
前や次のページヘリストをスクロールする。
- ⑥ **モード** ボタン
モード選択画面を表示する。(A-28)
- ⑦ リスト画面
曲名/アルバム名/アーティスト名が表示される。
●画面をタッチしたまま上下に動かすと、リストをスクロールできる。(H-8)
- ⑧ **戻る** ボタン
音楽一覧画面へ戻る。(H-10)
- ⑨ タイトル名/アルバム名/アーティスト名表示
- ⑩ **🔄** ボタン(リピート)
現在再生中の曲を繰り返し再生する。(H-9)
- ⑪ **🎲** ボタン(ランダム)
曲を順序不同で再生する。(H-10)
- ⑫ **⏸** ボタン(一時停止) / **▶** ボタン(再生)
●タッチするたびに
▶ボタン(再生) → ⏸ボタン(一時停止) と切り換わる。
●再生中にタッチすると音声が一時的に止まり、もう一度タッチすると再び再生がはじまる。(H-7)
- ⑬ **⏮** / **⏭** ボタン
前の曲や次の曲へ送る。(H-7)
- ⑭ スライドバー
曲の再生状態を表示し、再生時間位置を変えることもできる。(H-7)
- ⑮ 再生時間表示