

再生を一時停止する

1 **⏸ (一時停止) をタッチする。**

：再生をやめます。

※ **⏸** が **▶** 表示に変わります。

■ **再び再生を始める場合****▶ (再生) をタッチする。**

：再生をやめた続きから再生をはじめます。

※ **▶** が **⏸** 表示に変わります。

一時停止状態画面(例)



**⏸ (一時停止) /
▶ (再生) ボタン**

音楽再生
〔音楽再生をする〕

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1 **⏮ / ⏭ をタッチする。**

：前の曲に戻る、または次の曲に進みます。


※ 聴きたい曲の曲名を表示させます。

■ **前の曲に戻る場合****⏮ を2回タッチする。***

※ 1回押した場合は再生中の曲の頭にに戻ります。

■ **次の曲に進む場合****⏭ をタッチする。**

お知らせ

- *印…曲が再生されてから1秒以内に **⏮** を1回タッチしても前の曲に戻ります。
- リスト画面より選択することもできます。
-  **〔リストで選曲する〕** | H-8

早戻し／早送りをする

1 画面下のスライダーをタッチする。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。



お知らせ

スライダーから手を離れたところで再生を始めます。