

■ **アーティストリストから選ぶ場合**

- ① **アーティスト** をタッチする。
 : アーティストリストが表示されます。

- ② **アーティストリストから再生させたいアーティスト** を選びタッチする。
 : アーティスト内の曲リストが表示されます。

- ③ **リストから再生させたい曲** を選びタッチする。
 : 選んだ曲の再生が始まります。

全曲リスト画面(例)



アーティストリスト画面(例)



曲リスト画面(例)



音楽再生
 (音楽再生をする)

お知らせ

- 選曲時のリスト以外のリストを表示中に **再生中リスト** をタッチすると選曲時のリストに戻ります。
- 選曲時のリストを表示しているときは **再生中リスト** をタッチすることはできません。

リピート(繰り返し)再生をする

- 1 **リピート** をタッチする。
 : **リピート** が橙色に点灯し、再生中の曲を繰り返し再生します。
 ※もう一度 **リピート** をタッチすると **リピート** が消灯し、通常再生に戻ります。

リピート再生画面(例)



リピート ボタン(リピート)