

目次

ルーレット入力画面から文字を入力する	B-41
ページ戻し／ページ送りを	B-42
数字の入力方法について	B-43

目的地を探す C-1

自宅周辺から目的地を探す	C-2
地図から目的地を探す	C-3
住所から目的地を探す	C-4
電話番号から目的地を探す	C-8
施設の名前から目的地を探す [50音]	C-10
順番を並び替えて表示する	C-13
施設のジャンルから目的地を探す	C-14
現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから地点を探す	C-14
ルート探索後、施設のジャンルから地点を探す	C-17
周辺にある施設から目的地を探す	C-19
表示できる施設	C-22
登録地点から目的地を探す	C-24
登録地点の並び替えをする	C-26
目的地履歴から目的地を探す／削除する	C-27
郵便番号から目的地を探す	C-29
地名から目的地を探す [50音]	C-30
SDカードから目的地を探す	C-32
緯度・経度から目的地を探す	C-34
コードから目的地を探す(まっぶるコード (MGコード)・マップコード)	C-35
まっぶるコード(MGコード)の更新した データを使用する	C-37

ルートを探索する D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4
1 ルート探索／複数ルート探索をする	D-4
ルート設定の流れ	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルート探索をする	D-8
ルートを変更する	D-9
出発地／目的地の変更	D-9
経由地の追加	D-11
経由地の変更／削除	D-13
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-13
探索条件の変更	D-14
再探索をする	D-15
迂回探索をする	D-16
ルート案内をストップ／スタートする	D-17
現在のルートを表示する	D-18

シミュレーション走行をする	D-19
現在のルートを保存／削除する	D-20
現在のルートを保存する	D-20
現在のルートを削除する	D-20
保存したルートを呼び出す／削除する	D-21
SDカードからルート探索をする	D-22
ルート探索機能の制限について(電池動作時)	D-24

情報を見る・設定する E-1

GPS情報を見る	E-2
走行状態を確認する	E-3
エコドライブ情報について	E-4
エコドライブの設定をする	E-5
評価履歴を確認／削除する	E-6
グラフ表示で見る	E-7
アドバイスを見る	E-8
評価履歴をSDカードに保存する	E-8
走行軌跡を使う	E-13
走行軌跡の表示／非表示／確認／削除する	E-14
登録地点の編集／見る	E-16
フォルダ名を編集する	E-20
登録地点の順番を並び替える	E-21
登録地点の地図を呼び出す	E-23
登録地点を削除する	E-24
登録地点情報の書き出し／書き替え／ 追加について	E-25
登録地点情報を全て書き出す／ 全て書き替える	E-26
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-28
SDカードから地点を登録する	E-32
VICSについてのお問い合わせ	E-35
VICSの概要	E-35
VICS情報有料放送サービス契約約款	E-37
VICS削除リンクに関する告知	E-38
交通情報(VICS情報)／ 一般情報の受信について	E-39
交通情報(VICS情報)について	E-40
交通情報(VICS情報)とは	E-40
表示について	E-40
マーク一覧表	E-42
VICS放送局	E-42
一般情報について	E-43
一般情報とは	E-43
表示について	E-43
一般情報の内容(番組)について	E-43
一般情報放送局	E-44
交通情報／一般情報を表示する	E-45
操作の流れ	E-45
情報の消去について	E-46