

## ご使用になるとき

### **警告**



#### **カード類は、乳幼児の手の届くところに置かない**

誤って、飲み込むおそれがあります。  
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

#### **屋外で使用する場合には、雨水・海水などがかかる場所やほこりの多い場所で使用しない**

本機は防水・防塵構造ではありません。  
火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。

#### **機器内部に、水や異物を入れない**

金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙・発火、感電、故障の原因になります。  
飲み物などがかからないようにご注意ください。

#### **シガーライタープラグに水などをかけない**

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。

#### **大きな音量で使用しない**

周囲の音が聞こえないことによる交通事故の原因になります。

#### **運転中や歩行中、周囲の音が聞こえないと危険な場所<sup>※</sup>でヘッドホンを使わない**

交通事故の原因になります。密閉型(周囲の音が聞こえにくくなるタイプ)は、使用しないでください。

※踏切や横断歩道、駅のホーム、車道、工事現場など

#### **ヘッドホン使用時は音量を上げすぎない**

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力が損なわれる原因になります。



#### **雷が鳴りだしたら、本機に触らない**

落雷による感電のおそれがあります。

接触禁止