

NAVIモード／AVモードの切り換えについて

NAVIモード／AVモードを切り換えます。

※AVモードとは、音楽再生(☞H-1)／テレビ視聴(☞I-1)／録画番組再生(☞J-1)／画像再生(☞K-1)のことです。

NAVIモードから他のモードに切り換える

1 **AV** →操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生**)
を選択しタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

(例)NAVIモード画面



AV 選択画面



他のモードからNAVIモードに切り換える

他のモードからNAVIモードに切り換えたとき、ルート案内などをしながらテレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生の音声や、MP3／WMAの音楽を聞くことができます。

※この操作はNAVI画面から操作することはできません。

NAVI画面を表示している場合は、☞「**NAVIモードから他のモードに切り換える**」上記に従って再生させたいモードに切り換えてください。

1 ■ **音楽再生画面を表示している場合**

① **現在地に戻る** をタッチする。

：音楽はそのまま、現在地の地図画面に切り換わります。

※ **AV** をタッチし、AV 選択画面を表示させ、**現在地に戻る** をタッチしても現在地の地図画面になります。

(例)音楽再生画面



(例)現在地画面



* 印… **音量** をタッチして再生している音量を変えたり、音量を一時的に消すことができます。

☞「音量調整する」G-12

☞「音量を一時的に消す」G-13