

ルーレット入力画面から文字を入力する

■ ひらがなと漢字を入力する場合

例 登録地点情報画面(〔E-17〕)のメモに「店」と入力する

- ① **ま** をタッチする。
：「ま」行に準ずる文字一覧が表示されます。
- ② **み** をタッチする。
：画面上部に「み」があらわれます。
- ③ **さ** をタッチする。
：「さ」行に準ずる文字一覧が表示されます。
- ④ **せ** をタッチする。
：画面上部に「せ」があらわれます。
- ⑤ **変換** をタッチする。
：変換候補画面が表示されます。

小文字を入力したい場合

- 小文字** をタッチする。
：パレットが選択可能な文字のみ小文字に換わります。
※タッチするたびに **小文字** ↔ **大文字** と切り換わります。



お知らせ

- 印… **SP** タッチで1文字分のスペースを空けます。
- 上記入力画面は登録地点情報画面の名称またはメモ(〔E-17〕)を登録する場合の入力画面です。目的地の50音検索(〔C-10〕)、ジャンル名入力(〔C-14〕)、地名50音検索(〔C-6〕、〔C-30〕)をする場合、表示されるボタンが異なります。
- 入力画面によっては、ひらがなのみの入力となる場合があります。
- 漢字変換しない場合は **無変換** をタッチしてください。
- ◀ / ▶ をタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字は青色の帯で表示されます。

⑥ 変換したい漢字をタッチする。

お知らせ

- ×閉 をタッチすると変換候補画面を閉じることができます。

B-42 参照

