

# 数字の入力方法について

電話番号入力画面(☞ C-8、E-18)や郵便番号入力画面(☞ C-29)、緯度・経度入力画面(☞ C-34)などで表示される数字の入力方法につきましては、下記手順に従って操作してください。

## 1 各入力画面を表示させ、数字をタッチする。



入力した数字を1つ訂正する場合

- ① **訂正** をタッチする。  
※全ての数字を訂正する場合は  
**訂正** を長めにタッチしてください。
- ② 正しい数字をタッチする。