

はじめに

電源を入れる

1

B-8に従って電源を入れる。

: “ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※電源を切るには、**【B】「本機の電源を切る」** B-9をご覧ください。

お知らせ

- 車でご使用の場合は、本機の電源を入れる前に付属のスタンドへ取り付けてください。
【B】別紙 取扱説明書 [スタンド用]
- 家庭動作／電池動作で本機の電源を入れ、NAVIモードが表示された場合、画面に出るメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

操作したいモードに切り換える

1

下記に従って操作してください。

■ AV選択画面が表示されている場合

- ① 操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生**)を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。



■ NAVI／音楽再生／録画リスト画面を選択している場合

- ① **AV** をタッチする。

: AV選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生**)を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。

■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生／画像再生画面を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。

: AV選択画面が表示されます。

- ② 操作したいモード(**音楽再生** / **テレビ視聴** / **録画番組再生** / **画像再生**)を選択しタッチする。

: 選択したモード画面に切り換わります。