

# 音量調整する

## 1 各モードで音量調整する。

### ■ 音楽再生画面の場合

#### ① **音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



### ■ テレビ視聴(ワンセグ)／録画番組再生画面の場合

#### ① 画面をタッチし、**音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。

(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面



## 2 **-**／**+** をタッチし、お好みの音量(音量減／音量増)に調整する。

音量表示



### お知らせ

- 約3秒間、なにも操作しなかった場合／画面をタッチした場合、音量表示は消えます。
- テレビ視聴(ワンセグ)モードではテレビ視聴中(データ放送も含む)または録画中、録画番組再生モードでは録画番組再生中に **音量** が表示されます。