

表示部について

再生画面(例)



① リスト ボタン

リストを表示させて選曲することができる。

☞ H-6

② ◀▶ ボタン(トラック)

好きな曲を選びます。また、このボタンをタッチし続けると早戻し(◀) / 早送り(▶)をします。

☞ H-5

③ ⏸ ボタン(一時停止) / ▶ ボタン(再生)

タッチするたびに

▶ ボタン(再生) → ⏸ ボタン(一時停止)

と換わります。

☞ H-4

④ 再生モード ボタン

リピート、ランダム、スキャン再生を選択することができます。

☞ H-8

- **リピート** ボタン
現在再生中の曲を繰り返し再生します。
- **ランダム** ボタン
曲を順序不同で再生します。
- **スキャン** ボタン
曲の頭(イントロ)を約 10 秒間再生します。

⑤ 音量 ボタン

音量バーを表示し、音量の増減を調整します。

- : 音量減 + : 音量増

☞ G-12

⑥ AVオフ ボタン

AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。

☞ G-11

⑦ AV ボタン

AV 選択画面を表示します。☞ G-10

⑧ 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑨ システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。

☞ G-17

⑩ フォルダ名 タイトル名 アーティスト名 アルバム名

⑪ 再生状態表示

- ▶ : 通常再生
- ▶▶ : 早送り ◀◀ : 早戻し
- ⏸ : 一時停止 ■ : 停止*1

⑫ 再生ファイル/フォルダ内ファイル数 (プレイリスト内ファイル数)

- ⑬ **リピート**: リピート再生時に表示されます。☞ H-8
- ランダム**: ランダム再生時に表示されます。☞ H-8
- スキャン**: スキャン再生時に表示されます。☞ H-8

⑬ 再生時間

⑭ フォルダ/プレイリストファイル番号

再生中の曲のファイルのフォルダ/プレイリストファイルのリスト番号を表示します。☞ H-6

* 1 印…別売の SSD ポータブルカーナビゲーション用 リモコン(CA-PRSD1D)を使用時に表示されます。