

音楽を聴く

SDカードにMP3/WMA形式で記録されている音楽データを本機で再生して聴くことができます。
※本機はM3U/WPL形式のプレイリストファイルによる音楽データの再生に対応しています。

本機は32 GBまでのSDカードに対応しています。〔☞「SDカードについて」A-24
本機で再生できる最大ファイル数(1曲を1ファイルとした場合)は、3000ファイル(曲)までです。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

〔☞「SDカードを入れる/取り出す」A-27

〔☞「**本機の電源を入れる**」B-8

2 音楽再生モードにする。

〔☞「**操作したいモードに切り換える**」G-10

お知らせ

- 再生できない音楽データはスキップして、次の音楽データを再生します。
- 再生中に車のエンジンを切る、本機の電源を切る、他のモードにするなどした場合、次にエンジンや電源を入れたり音楽再生モードに戻すと、前に再生していた曲の続きから再生がはじまります。
- M3U/WPL形式で記録されているプレイリストを再生させるには、**リスト**→**プレイリスト**をタッチしてください。〔☞「**プレイリストから選ぶ場合**」H-7

再生を一時停止する

1 **|| (一時停止)**をタッチする。

: 画面に**||**を表示し、再生を停止します。

※ **||**が**▶**に変わります。

■ 再び再生を始める場合

① **▶ (再生)**をタッチする。

: 画面に**▶**を表示し、再生を止めた続きから再生をはじめます。

※ **▶**が**||**に変わります。

(例)一時停止状態画面

