

好きな曲を選ぶ(曲を戻す／進める)

1 ◀▶(トラック)をタッチする。

：前の曲(トラック)に戻る、または次の曲(トラック)に進みます。

※聴きたい曲のトラック番号とトラック名を表示させます。

■ 前の曲に戻る場合

① ◀を2回タッチする。*

※1回押した場合は再生中の曲(トラック)の頭に戻ります。

■ 次の曲に進む場合

① ▶をタッチする。



お知らせ *印…曲が再生されてから1秒以内に◀側を1回タッチしても前の曲に戻ります。

リスト をタッチしてリスト画面より選択することもできます。

☑「リストで選曲する」H-6

早戻し／早送りをする

1 ◀▶(トラック)をタッチし続ける。

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

① ◀側をタッチし続ける。

■ 早送りで進む場合

① ▶側をタッチし続ける。



お知らせ それぞれのボタンから手を離れたところで再生を始めます。