

キー操作音の設定をする

キー操作音(ピッ)を出す／出さないを選ぶことができます。

※各モード(音楽再生／テレビ視聴／録画番組再生／画像再生)で調整することもできます。


1 F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



2 **操作設定**をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。



3 キー操作音を設定する。

■ キー操作音を出す場合

① **する**をタッチする。

■ キー操作音を出さない場合

① **しない**をタッチする。



4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。