

## 音楽再生／画像再生

| 症 状                                  | 原 因                             | 処 置   | 参考<br>ページ            |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| 音楽再生／画像再生画面を表示しない。                   | SDカード未挿入。                       | SDカードを挿入してください。   | A-27                 |
| 再生中に大きな雑音が出たり、音が出なかったり、すぐ次の曲に移ったりする。 | ファイルの形式と拡張子があていない。              | MP3形式でないファイルに「.mp3」の拡張子、WMA形式でないファイルに「.wma」の拡張子、M3U形式でないファイルに「.m3u」の拡張子、WPL形式でないファイルに「.wpl」の拡張子を付けたファイルはSDカードに書き込まないでください。  | G-2、<br>G-5          |
| SDカードの再生が始まらない。                      | 本機で再生できないSDカードを差し込んでいる。         | 再生可能なSDカードを差し込んでください。   | A-27、<br>G-2、<br>G-5 |
|                                      | 結露している。                         | SDカードを取り出して電源を切った状態でしばらく放置してから使用してください。   | —                    |
| リストに表示されない音楽データがある。                  | 本機で再生できない音楽データはリストに表示されません。     | MP3/WMA形式の音楽データをSDカードに入れてください。(ファイルの拡張子が“mp3”“wma”であっても実際はMP3/WMA形式でないこともあります。また、MP3/WMA形式のファイルであっても本機では非対応のものもありますので、リストに表示されない場合は音楽ファイルの形式／サンプリング周波数／ビットレートをご確認ください。) | G-2、<br>G-5          |
| プレイリストのリストに表示されないプレイリストファイルがある。      | 本機で対応していないプレイリストファイルをSDカードに入れた。 | M3U/WPL形式のプレイリストファイルをSDカードに入れてください。(M3U形式のプレイリストの拡張子は“m3u”、WPL形式のプレイリストの拡張子は“wpl”です。それ以外の拡張子をつけた場合は認識できません。)  | G-5                  |
|                                      | プレイリストファイル内に記述した音楽データが全く認識できない。 | 音楽データの形式が正しいか、またはプレイリストの記述位置に音楽データファイルがあることを確認してください。音楽データが全く認識できないプレイリストファイルは、プレイリストのリストに表示されません。  | G-5                  |