

## 初期設定一覧

### ナビゲーション

情報	FM多重	受信番組設定	受信番組=交通番組(VICS)
		周波数設定	自動選局=ON プリセット選局=未設定
		VICS表示設定	一般道=ON 有料道=ON 駐車場=ON 規制=ON 渋滞無し=ON 渋滞混雑=ON 点滅=ON
走行軌跡		軌跡の記録スタート/ストップ=ストップ 軌跡保存データ=なし	

### 電池動作

クイックメニュー	右画面=OFF ルート表示=ON
----------	---------------------

### システム設定

画面の明るさ設定	明るさ自動調整=OFF 設定値=31 ※明るさ自動調整をONにすると 最高輝度/最低輝度が表示され ます。 最高輝度=31 最低輝度=5
操作設定	キー操作音=する カーソル表示=点灯 50音入力方式=50音 リスト並び順=名前 画面消し=しない
案内音声割込設定	案内音声割込=する
AV音声出力設定	FMトランスミッター=OFF ※FMトランスミッターをONに すると送信周波数と出力設定が 表示されます。 送信周波数=76.0 MHz 出力切換=ステレオ

### 音量調整

音量=8(音楽再生・テレビ視聴(ワンセグ)・録画番組再生)

### テレビ視聴(ワンセグ)/録画再生

視聴エリア=東京	
エリア変更=自動	
自宅呼出=未登録	
お好み呼出=未登録	
表示切替=ワイド	
各種設定	中継・系列局自動サーチ=する
	起動画面設定=しない
	音声設定=音声1、主
	字幕設定=なし
	時計表示=する
	録画再生オールリピート=しない
	放送用メモリー=なし
録画予約=未登録	

### ナビ中のAV同時動作

ナビ中のAV同時動作=する