

# もくじ

本書の見かた	2
主な特長	3
内容物の確認	7
別売品のご案内	8
もくじ	11

## はじめに

## A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のお願ひ	A-11
GPS衛星の電波受信と測位	A-17
本機のナビゲーションシステムについて	A-17
GPS(Global Positioning System)について	A-17
GPSの受信状態について	A-17
現在地の誤差について	A-18
現在地の測位をする	A-18
現在地の測位ができない場所について	A-18
受信するまでの時間について	A-19
GPSアンテナについて <b>別売</b>	A-19
自律航法について	A-20
自律航法の表示について	A-20
道路切り換えボタンの機能について	A-20
電源について	A-21
シガーライターコード(12V/24V車対応)で 使用する	A-21
リチウムイオンバッテリーで使用する	A-21
ACアダプターで使用する <b>別売</b>	A-21
リチウムイオンバッテリーの充電について	A-22
充電のしかた	A-22
充電ランプ/電池マーク	A-23
充電時間と使用可能時間	A-23
スタンドについて	A-24
スタンドを開く	A-24
スタンドを閉じる	A-24
SDメモリーカードについて	A-25
使用できるSDメモリーカード	A-26
SDメモリーカードの取り扱いかた	A-27
SDメモリーカードを入れる/取り出す	A-28
SDメモリーカードを取り出す	A-28
おでかけ旅ガイド	A-29
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-29
Google マップ™を利用する	A-30
ご利用の流れ	A-30
まっぶるコード(MGコード)の最新情報を 入手する	A-31
最新情報を入手するための流れについて	A-31
音声案内について	A-32

## おぼえておきたい基本操作

## B-1

各部のなまえとはたらき	B-2
動作の種類と制限について	B-4
動作の種類について	B-4
動作の種類による制限	B-5
走行中の操作制限について	B-6
車動作時の走行状態による制限	B-6
地図画面を表示する	B-7
本機の電源を入れる	B-7
本機の電源を切る	B-8
現在地表示について	B-8
NAVIモード/AVモードの切り換えに ついて	B-9
NAVIモードから他のモードに切り換える	B-9
他のモードからNAVIモードに切り換える	B-9
音楽/音声の再生を止めてNAVIモードに 切り換える	B-10
地図を拡大/縮小する	B-11
地図画面の見かた	B-12
画面の操作ボタンについて	B-12
画面の表示内容について	B-13
3D地図画面について	B-14
現在地を表示する	B-15
現在地の補正について	B-15
地図表示(方位)を切り換える	B-16
地図スクロール(地図を動かす)	B-18
地図スクロール	B-18
微調整をする	B-20
NAVIメニュー画面について	B-21
メニュー画面/設定メニューを表示させる	B-21
各メニュー一覧について	B-22
設定を終える	B-23
クイックメニューについて	B-24
設定メニューについて	B-25
自宅を登録する	B-26
地点を登録する	B-29
登録地点について	B-30
目的地に設定する	B-31
全ルート画面について	B-32
現在地から自宅までのルートを探索する	B-33
現在地から目的地までのルートを探索する	B-34
右画面に地図/情報を表示する	B-35
全画面表示に戻す	B-36
右画面の方位/縮尺スケールを変える	B-37
文字の入力方法について	B-38
50音入力画面から文字を入力する	B-38
ルーレット入力画面から文字を入力する	B-40
ページ戻し/ページ送りをする	B-41
数字の入力方法について	B-42