

緊急情報を見る	E-50
緊急情報について	E-50
選局する	E-51
自動選局	E-51
自動選局を止める	E-52
手動選局	E-52
エリア選局	E-53
プリセット(保存)する	E-55
プリセット(保存)呼び出しをする	E-56
プリセット(保存)の上書きをする	E-57
VICS表示の設定をする	E-58
情報の表示を止める	E-59
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/ しない”について	E-59

各種設定をする F-1

平均速度を設定する	F-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
基本表示の設定をする	F-6
昼夜切り換え/地図の色を設定する	F-8
右画面地図表示の設定をする	F-9
文字表示の設定をする	F-10
地図表示の設定をする	F-12
3D地図の角度を調整する	F-13
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-14
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-15
地図ボタン表示の設定をする	F-16
ルート案内画面の設定をする	F-17
ランドマーク表示の設定をする	F-27
ランドマークの表示を止める	F-28
音声案内の音量を調整する	F-29
セキュリティコードを設定する	F-32
セキュリティコード設定の前に	F-32
セキュリティコードを設定する	F-32
バージョン情報を見る	F-36
地図更新について	F-37
バージョンアップキットで地図を更新する	F-37
Web地図更新について	F-38
Web地図更新に必要なもの	F-38
Web地図更新の全体の流れ	F-39
Web地図更新の種類について	F-40
部分地図更新の有効期限を確認する	F-40
地図更新用SDメモリーカードを作成する	F-41
パソコンでの操作について (地図データをダウンロードする)	F-42
地図データを使って本機の地図を更新する	F-43

オーディオ/はじめに G-1

音楽ファイル(MP3/WMA)について	G-2
プレイリストファイル(M3U/WPL)について	G-5
ワンセグについて	G-7
周波数再編(リパック)について	G-7
マルチサービスについて	G-7
ワンセグの画像について	G-7
画像ファイル(JPEG)について	G-8
はじめに	G-9
電源を入れる	G-9
操作したいモードに切り換える	G-9
AVモードを終了する	G-10
音量調整する	G-11
音量を一時的に消す	G-12
AV同時動作を止める	G-13
AV同時動作をする	G-13
SDメモリーカードの初期化をする	G-14
システム設定をする	G-16

音楽再生 H-1

表示部について	H-2
音楽を聴く	H-4
再生を一時的に停止する	H-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	H-5
早戻し/早送りをする	H-5
リストで選曲する	H-6
リピート/ランダム/スキャン再生をする	H-8
リピート(繰り返し)再生をする	H-8
ランダム(順序不同)再生をする	H-8
スキャン(イントロ)再生をする	H-8

テレビ視聴(ワンセグ) I-1

表示部について	I-2
バーナー表示	I-2
操作ボタン画面	I-2
メニュー画面	I-3
データ放送取得画面	I-4
録画画面	I-5
録画予約登録画面	I-5
テレビ(ワンセグ)を見る	I-6
視聴エリアを変更する	I-7
視聴エリア変更を「自動」に戻す	I-8
エリアスキャンをする	I-9
チャンネルスキャンをする	I-10
選局する	I-12
チャンネルリストを確認/選局する	I-13